

KINESIS



Kinesis Freestyle2 V3-tilbehør AC730-BLK

Varenr. 495864

Produktinformasjon

Beskrivelse

V3 tilbehøret til Freestyle 2 inkluderer venstre og høyre "v-Lifters" som enkelt festes til bunnen av Freestyle2-tastaturet, og gir rask og gjentakbar innstilling av hellinger på 5, 10 og 15 grader uten bruk av integrerte håndleddsstøtter.

- Plasser underarmene og håndleddene i en mer komfortabel posisjon ved å redusere skadelig underarmspronasjon
- Juster raskt mellom de tre hellingshøydene ved å klikke og vri bena i riktig posisjon
- Gir en svært stabil skriveplattform uten "svikt"