

Bruksanvisning i original

Arbetsbord 400



1. Allmän produktinformation
2. Säkerhetsföreskrifter
3. Uppackning & Installation
4. Användarinstruktion
5. Underhåll
6. Maximal belastning och drift
7. Nollställning
8. Teknisk specifikation
9. EG försäkran

1. Allmän produktinformation

Bord 400 är framtaget för att möta behoven från industrin. Ergonomi och produktivitet ligger till grund för konstruktionen av stativet. Bord 400 är mycket flexibel och kan enkelt anpassas efter specifika behov och arbetsuppgifter. Arbetsborden är steglöst justerbara med elektrisk motor, de klarar regel-mässigt användande med belastning upp till 300 kg. Levereras med ergonomisk L-fots lösning. Bordet möjliggör ett brett utbud av tillbehör och senaste tekniken vad gäller elektronik har givetvis används i detta bordsstativ. Bordsskiva och påbyggnadsdetaljer beställs separat.



2. Säkerhetsföreskrifter

- Arbetsbord 400 är avsett att användas som personarbetsplats i industrimiljö.
- Hanteringen av arbetsbord 400 får enbart utföras enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
- Användning bör ej ske om det finns visuella skador på kablar, kontakter eller övriga detaljer som kan vara spänningsförande.
- Arbetsbord 400 är endast avsedd för inomhusbruk.
- Arbetsbordet skall vara uppställt på ett sådant sätt att det inte finns någon klämrisk.
- När arbetsbordet manövreras uppåt respektive nedåt ska användaren hålla uppsikt så att ingen annan person eller omgivande föremål kan komma till skada.
- Överskrid aldrig maximal belastning på arbetsbordet. Vid utplacering av last. Tänk på att bordets maximala belastning gäller för utbredd last. Se specifikationer i teknisk beskrivning för maxbelastning.
- Arbetsbordet får under inga omständigheter användas till att sitta på eller andra ej avsedda ändamål.

3. Uppackning & Installation

- Kontrollera att stativets delar ej har transportskador. Anmäl eventuell transportskada till transportören omgående. Är stativet skadat får det ej användas.
- Montera stativet enligt monteringsanvisningen.
- Montera bordsskiva och eventuella tillbehör.
- Transformator monteras på lämplig plats på bordsskivans undersida så att kablar ej kläms eller sträcks vid drift.
- Anslut nätkabeln till nätuttaget.
- Provkör bordet till båda ändlägena och kontrollera att inga klämrisker finns. Kontrollera även att nätkabeln inte är sträckt i något läge eller att den riskeras att klämmas.

4. Användarinstruktion

- Höjden på arbetsbordet justeras genom att trycka på pilknapp  eller  på bordskontrollen, för att uppnå önskat läge. Arbetsbordet stannar automatiskt när man släpper manöverknappen.
- Arbetsbordet stannar automatiskt när det når sitt nedersta respektive översta läge.

5. Underhåll

- Stativet är underhållsfritt men kan vid behov torkas av med en mild tvållösning.

6. Maximal belastning och drift

- Maximal belastning vid jämnt fördelad last är 300 kg.
- Om elen bryts, stannar arbetsbordet i sitt läge.
- Arbetsbordet är ej tillverkat för kontinuerlig drift. Intermittent drift är max 60 sekunder.

7. Nollställning bord 400

När Bordet är färdigmonterat gör enligt nedan

Bord med 1 eller 3 ben

När bordet är färdigmonterat håll inne båda knapparna tills det hörs ett pip

Styrningen är nu klar att betjäna 1 eller 3 bens stativ

Bord med 2 eller 4 ben

Med 2 ben håll båda knapparna nere tills det hörs ett pip och därefter 2 pip

Styrningen är nu klar att betjäna 2 bens stativ

Med 4 ben håll båda knapparna nere tills det hörs ett pip och därefter 4 pip

Styrningen är nu klar att betjäna 4 bens stativ

8. Specifikationer

- Pelare: 2-delad aluminiumpelare med inbyggt ställdon.
- Elsystem: Primärspänning 230 V ~ 50/60 Hz. Max sekundärspänning 24 V.
- Max. strömförbrukning 1,6 A.
- Max belastning: 250 kg utbredd last.
- Lyfthastighet: ca 13 mm/s obelastat.
- Lyfthastighet: ca 11 mm/s vid max. last.
- Intermittens vid höjdregering: 10%. (1 min. ON / 9 min. OFF)
- Ljudnivå: Under 70 dB(A).
- Höjdområde 685–1085 mm exkl. skiva.

9. EG försäkran

Arbetsbord 400 är tillverkad i överensstämmelse med kraven i maskindirektivet 2006/42/EG.