



Utsugspaket manual

Produktbeskrivning

Utsugspaketet har till uppgift att hindra partiklar, damm och gaser att spridas i luften kring arbetsplatsen. Detta ger en renare arbetsmiljö och minimerar risken för inandning av hälsoskadliga ämnen.

Utsugspaketet är avsett att anslutas till ett befintligt ventilationssystem.

Installation

Utsugspaketet monteras på bord enligt monteringsanvisning och ansluts därefter till ventilationsslång.

Skruva fast det undre stosröret innan tråget läggs i ramen. Sidorörstoset monteras efter att tråget har lagts på plats. Två personer behövs för att lägga tråget på plats.

Bruksanvisning

Försäkra er att luftflödet i bordet är tillräckligt.

Utsugspaketet är främst avsett för lättare arbetsstycken, t ex reparation, slipning av plast-, metall och trädetaljer.

Rekommenderat luftflöde vid slipning av trä- och plastdetaljer är 1680 m³/h. Vid slipning av metall rekommenderas ett lägsta luftflöde på 2800 m³/h.

Underhåll

Om mycket damm och partiklar har samlats i tråget kan det vara lämpligt att rengöra. Gör enligt följande:

1. Plocka bort gummimatta, perforerade plåtar och tryckfördelningsplåt.
2. Ta bort locket från det undre stoslocket och töm innehållet i en ansluten påse eller tråg.
3. Montera ihop utsugspaketet igen.